

Specificații Tehnice

Serie:

WA-UN-06A

Intrare:

100-240V AC;
50/60 Hz; -0,45A

Ieșire:

5V DC; 3,0A; LPS

Temperatură de operare/incărcare:

De la 0°C la 40°C

Temperatură de depozitare:

De la -20°C la 85°C

Dimensiuni:

Aprox. 37,5 x 78,4 x 40,7 mm
(l/h/L)

Greutate:

Aprox. 68,6g

Conținut cutie:

Adaptor de alimentare x1
Ghid de utilizare x1

Instrucțiuni referitoare la eliminarea deșeurilor

Acest produs trebuie reciclat și colectat separat de deșeurile menajere. Vă rugăm să verificați reglementările locale pentru eliminarea echipamentelor electrice și electronice. Manipularea incorectă a deșeurilor de echipamente electrice și electronice are un potențial efect negativ asupra mediului și sănătății umane, ca urmare a prezenței substanțelor periculoase în componența acestora. Simbolul pubelei tăiate indică faptul că prezentul produs face obiectul unei colectări separate (conform Directivei WEEE 2012/19/UE) și nu trebuie tratat ca deșeu menajer. În schimb, acest produs trebuie colectat selectiv și pus la unul dintre punctele de colectare înființate în vederea

reciclării echipamentelor electrice și electronice. Colectarea separată și reciclarea echipamentelor uzate contribuie la conservarea resurselor naturale și la prevenirea consecințelor negative asupra mediului înconjurător și a sănătății omului. La punctele de vânzare de unde ați achiziționat produsul găsiți un recipient de colectare deșeuri de echipamente electrice și electronice unde puteți lăsa, în vederea reciclării, deșeurile de acest tip. Pentru mai multe detalii despre reciclare și puncte de colectare vă rugăm să vizitați site-ul oficial ploom.ro.

CE

18+

Garanție legală

Adaptorul de alimentare are o durată medie de utilizare de 24 luni. În situația în care aveți întrebări sau dificultăți legate de funcționarea produsului, vă recomandăm să consultați acest ghid de utilizare. Produsul este distribuit de JT INTERNATIONAL (ROMANIA) SRL, cu sediul în București, sector 2, Bulevardul Dimitrie Pompei, 9-9A, România. Produsul este acoperit de garanție în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri și ale Ordonanței Guvernului 21/1992 privind protecția consumatorilor, cu modificările și completările ulterioare. Consumatorul trebuie să informeze Distribuitorul cu privire la lipsa de conformitate în termenul legal, imediat ce a constatat-o, prin serviciul de Asistență la numărul de telefon 0800 008 811 (gratuit, de luni până vineri în intervalul 08:00 – 22:00, sâmbătă și duminică în intervalul 10:00 – 18:00, cu excepția sărbătorilor legale) sau pe website-ul www.ploom.ro, accesând secțiunea Asistență Ploom.

Contactați Serviciul Asistență Ploom

Discutați cu noi

0800 008 811

Scriveți-ne pe chat

www.ploom.ro

Trimiteți un email la

asistenta@ploom.ro

ploom

Adaptor de alimentare

Ghid de utilizare

Front

Informații importante de siguranță Măsurile de siguranță și avertismentele incluse în acest material nu acoperă toate situațiile care ar putea interveni. Aveți grijă când utilizați sau întrețineți orice produs electric și/sau electronic. Citiți cu atenție instrucțiunile de siguranță și avertismentele din acest ghid de utilizare și din ghidul de utilizare a dispozitivului dumneavoastră Ploom înainte de a utiliza acest produs. Păstrați acest document pentru consultări ulterioare. Dacă transmiteți acest produs altei persoane, vă rugăm să îi transmiteți și acest ghid. Conținutul ghidului de utilizare poate fi modificat fără o notificare în prealabil. Vă rugăm să consultați cea mai recentă formă a ghidului de utilizare și a instrucțiunilor de siguranță pe website-ul nostru www.ploom.ro.	⚠ Pericol Atenționarea reprezintă o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, va duce la moarte sau vătămare gravă. Încărcare: • NU conectați sau deconectați adaptorul de alimentare cu mâinile ude. • NU utilizați adaptorul de alimentare dacă este deteriorat. Verificați ștecherul și corpul adaptorului în mod regulat, în special dacă a suferit lovituri/căderi bruște. • NU mai folosiți adaptorul de alimentare dacă este umed sau a fost scufundat în orice tip de lichid. • NU introduceți adaptorul de alimentare într-o priză deteriorată. • Deconectați imediat adaptorul de alimentare de la priza de perete după ce opriți întrerupătorul dacă apare oricare dintre următoarele condiții: - Ștecherul adaptorului sau carcasa acestuia au fost deteriorate. - Adaptorul a intrat în contact cu lichide sau a fost expus la umiditate excesivă. - Adaptorul emite un miros ciudat, căldură sau fum. • NU continuați să îl utilizați dacă apare oricare dintre aceste condiții.	Medii explozive sau alte condiții atmosferice: • NU utilizați și nu încărcăți dispozitivul Ploom în medii foarte inflamabile sau potențial explozive; de exemplu, atunci când utilizați o mască de oxigen medicală, lângă obiecte, medii sau materiale inflamabile. ⚠ Avertisment Atenționarea indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, poate duce la moarte sau vătămări grave. Utilizare generală: • NU utilizați produsul dacă sigiliul de securitate pare să fi fost rupt. • Acest produs poate fi utilizat de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau care nu au experiență și cunoștințe. Înainte de utilizare, aceste persoane trebuie să fie instruite sau supravegheate cu privire la utilizarea aparatului în siguranță, pentru a înțelege pericolele asociate. Nu lăsați produsul și consumabilele sale la îndemâna copiilor și a animalelor de companie. • NU utilizați componente dedicate dispozitivelor Ploom cu dispozitive sau componente fabricate de alți producători.	• NU utilizați, încărcăți sau depozitați produsul în afara intervalelor de temperatură prevăzute în specificațiile tehnice ale acestui ghid de utilizare. • Adaptorul de alimentare se poate încălzi în timpul utilizării sau încărcării normale. OPRIȚI utilizarea dispozitivului și deconectați-l imediat dacă devine prea fierbinte la atingere și contactați Serviciul Asistență la 0800 008 811. • NU deteriorați, scăpați, zdrobiți, îndoiți, deformați, perforați, sfărâmați, nu introduceți în cuptorul cu microunde, nu vopsiți și nu introduceți obiecte străine în adaptorul de alimentare. • NU utilizați adaptorul dvs. de alimentare dacă s-a umezit sau a fost scufundat în orice tip de lichid. • NU utilizați adaptorul dvs. de alimentare dacă: - pare a nu funcționa corespunzător. - pare deteriorat sau rupt. - a fost expus la căldură excesivă.	Încărcare: • NU lăsați și nu utilizați adaptorul de alimentare în apropierea surselor de căldură, cum ar fi calorifere sau sobe, în lumina directă a soarelui sau în interiorul unui vehicul în zilele caniculare. • Utilizați adaptorul de alimentare doar cu cablul USB-C dedicat. • NU utilizați adaptorul dvs. de alimentare în aer liber, este conceput EXCLUSIV pentru UTILIZARE ÎN INTERIOR. • NU încercați să deschideți, să reparați sau să modificați adaptorul de alimentare, acesta nu conține piese care pot fi reparate de către utilizator. • NU aruncați acest produs în foc. Componente mici/detașabile: • NU lăsați adaptorul de alimentare la îndemâna copiilor și a animalelor de companie. Curățare: • Deconectează adaptorul de alimentare înainte de curățare.	⚠ Atenție Atenționarea indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, poate duce la vătămări minore sau moderate. Încărcare: • Asigurați-vă că dispozitivul Ploom, cablul USB-C și adaptorul de alimentare sunt corect conectate la sursa de curent. • NU lăsați dispozitivul Ploom la încărcat nesupravegheat pentru o perioadă îndelungată. Deconectați cablul USB-C și adaptorul de alimentare după finalizarea încărcării. • Pentru deconectare, scoateți adaptorul ținând de corpul acestuia, iar cablul USB-C ținând de mufă. Depozitare: • Depozitați adaptorul dvs. de alimentare într-un loc curat și uscat. Curățare: • NU curățați în timpul încărcării. • Curățați în mod regulat adaptorul de alimentare cu o lavetă moale, uscată, pentru a îndepărta umezeala sau murdăria. NU folosiți substanțe de curățare sau orice fel de solvenți, cum ar fi alcoolul sau benzina, care pot deteriora finisajul dispozitivului. NU folosiți spray-uri sau aerosoli cu gaz inflamabil.	⚠ Informare Informarea indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate crea daune materiale. Utilizare generală: • Evitați introducerea de nisip sau praf în interiorul produsului. Încărcare: • Deconectați adaptorul de alimentare de la priză și NU utilizați produsul în caz de furtună. • NU acoperiți dispozitivul Ploom, cablul USB-C și adaptorul de alimentare în timpul încărcării.
--	--	---	---	---	--	--

Back