

ЗАРЯДНИЙ КАБЕЛЬ
USB ТИПУ С
ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ

Наведені нижче заходи безпеки та застереження не можуть охопити всі ситуації, які можуть виникнути. Будьте обережні під час використання та обслуговування будь-якого особистого електричного приструю.

Перед використанням приструю уважно прочитайте правила техніки безпеки та застереження, що наведені в цій брошури та в посібнику користувача до вашого пристроя.

Зберігіть цей документ для використання в майбутньому. Якщо ви передаєте цей пристрій комусь іншому, також передайте з ним цей посібник.

Зміст посібника користувача може бути змінено без попередження.

Перегляньте останню версію посібника користувача на нашому вебсайті www.ploom.ua

⚠ НЕБЕЗПЕКА

Слово «Небезпека» вказує на небезпечну ситуацію, яка, якщо її не уникнути, призведе до смерті або тяжких травм.

ЗАРЯДЖАННЯ:

- Прочитайте посібник користувача вашого пристрою перед заряджанням.

ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНІ ТА ІНШІ АТМОСФЕРНІ УМОВИ:

- **НЕ** заряджайте ваш пристрій у легкозаймистій або потенційно вибухонебезпечній атмосфері; наприклад, під час використання медичної кисневої маски, поблизу легкозаймистих предметів, середовищ або матеріалів.

⚠ ОБЕРЕЖНО

Слово «Обережно» вказує на небезпечну ситуацію, яка, якщо її не уникнути, може привести до смерті або тяжких травм.

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ:

- **НЕ** використовуйте пристрій, якщо пошкоджена його пломба для захисту від несанкціонованого доступу.

- **НЕ** використовуйте аксесуари, що призначенні для пристріїв Ploom, з деталями або пристроями інших виробників.

- **НЕ** використовуйте та не зберігайте пристрій за межами температурного діапазону, зазначеного в технічних

характеристиках вашого пристрою (експлуатація/заряджання/зберігання: від +5 °C (°C) до +35 °C (°C)).

- Ваш пристрій може нагріватися під час звичайного використання.

ВІД'ЄДНАЙТЕ живлення свого пристрою, якщо він став занадто гарячим (настільки, що до нього не можна доторкнутися), і зверніться на гарячу лінію.

Телефон гарячої лінії: 5508 або 0-800-50-88-00. Дзвінки в межах України безкоштовні.

- **НЕ** пошкоджуйте, не кидайте, не розчавлюйте, не згинайте, не деформуйте, не проколюйте, не розламуйте, не розігрівайте в мікрохвильовій печі, не кидайте у вогонь, не фарбуйте або не вставляйте сторонні предмети у ваш пристрій.

- **НЕ** використовуйте пристрій, якщо він намок або потрапив в будь-яку рідину.

- **НЕ** використовуйте пристрій, якщо він:
 - працює у ненормальний спосіб.
 - виглядає пошкодженим або зламаним.
 - перебував під впливом надмірної температури.

ЗАРЯДЖАННЯ:

- **НЕ** залишайте та не заряджайте ваш пристрій поблизу джерел тепла, таких як радіатори або печі, під прямими сонячними променями або всередині автомобіля в спекотний день.
- Заряджайте пристрій Ploom тільки з використанням

рекомендованого USB кабелю JPA-W-J354-000. Використовуйте джерело живлення обмеженої потужності з максимальним виходом 5 V (В), 2300 mA (мА). Використовуйте рекомендований адаптер змінного струму WA-UN-06A або перевірте порт USB перед підключенням.

- **НЕ** заряджайте свій пристрій на відкритому повітрі. Інтерфейс заряджання (адаптер живлення, зарядний кабель USB) призначений **ЛИШЕ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕНЬ**.

- **НЕ** намагайтесь розбирати, обслуговувати, ремонтувати або модифікувати кабель. Він не містить деталей, які обслуговуються користувачем.
- **НЕ** кидайте у вогонь.

БЕЗПЕКА ДІТЕЙ:

- Тримайте кабель у недоступному для дітей та домашніх тварин місці. Кабель може спричинити травми або становити потенційну **НЕБЕЗПЕКУ УДУШЕННЯ** для дітей і домашніх тварин.

! УВАГА

Слово «Увага» вказує на небезпечну ситуацію, яка, якщо її не уникнути, може привести до незначних травм або травм середнього ступеня тяжкості.

ЗАРЯДЖАННЯ:

- Під час заряджання переконайтесь, що пристрій,

зарядний кабель USB і адаптер живлення надійно з'єднані.

- **НЕ** залишайте ваш пристрій заряджатися без нагляду протягом тривалого часу. Від'єднайте зарядний кабель USB і адаптер живлення після завершення заряджання.

ЗБЕРІГАННЯ:

- Зберігати в чистому сухому місці.

ОЧИЩЕННЯ:

- **НЕ** чистіть під час заряджання.
- Регулярно очищайте зарядний кабель USB зовні м'якою сухою тканиною, щоб видалити вологу або бруд. **НЕ** використовуйте мийні рідини або будь-які розчинники, такі як спирт або бензин, які можуть пошкодити покриття. **НЕ** використовуйте спреї або аерозолі з горючим газом.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Слово «Попередження» вказує на потенційно небезпечну ситуацію, яка, якщо її не уникнути, може привести до пошкодження майна.

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ:

- Уникайте потрапляння піску або пилу всередину приладу.

ЗАРЯДЖАННЯ:

- Від'єднайте адаптер живлення від настінної розетки та **НЕ** заряджайте ваш пристрій від мережі під час грози.



Технічні характеристики

Зарядний кабель USB типу C

Модель:
JPA-W-J354-000

Номінальний струм:
2300 mA (mA)

Номінальна напруга:
5 V (B) DC (Постійного струму)

Роз'єми:
USB типу C - USB типу C

Комплектація:
Зарядний кабель USB типу C, 1 шт.
Посібник користувача, 1 шт.

Строк служби: 12 (дванадцять)
місяців з дати купівлі-продажу.

Гарантійний строк: 12
(дванадцять) місяців з дати
купівлі-продажу, що
підтверджується розрахунковим
документом.

Дата виготовлення та номер
партії вказані на упаковці.

Виробник:
Джей Ті Інтернешнл СА, рю
Казем-Раджаві, 8, 1202, Женева,
Швейцарія.

Підприємство-імпортер, що
приймає відгуки та претензії від
споживачів:
АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані
Україна», вул. Спаська, 30А,
м. Київ, 04070, Україна

Країна походження – Китай.



Зв'яжіться з НАМИ

Телефон гарячої лінії: 5508 або
0-800-50-88-00

Дзвінки в межах України
безкоштовні.



Вказівки щодо утилізації

Цей прилад підлягає переробці або утилізації окрім від побутових відходів. Перевірте місцеві норми та правила щодо утилізації електронних пристрій.

Неналежне поводження з відпрацьованим електричним та електронним обладнанням може негативно впливати на навколишнє середовище та здоров'я людей через присутність небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.

- Символ з переукрасленим контейнером для сміття вказує на те, що цей пристрій класифіковано як відходи електричного та/або електронного обладнання (Директива 2012/19/EU про відходи електричного та електронного обладнання) і його не можна утилізувати як побутове сміття. Натомість, пристрій слід відокремити та утилізувати через пункти прийому електричного та електронного обладнання для переробки. Утилізувавши цей пристрій у належний спосіб, ви допоможете запобігти можливим негативним наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людей.

- Щоб отримати додаткову інформацію щодо екологічно безпечної переробки цього пристрій, зверніться до місцевої служби утилізації побутових відходів.



18+

